

使用 USB 更新 7SJ686 订货号 (MLFB) 方法

- 1) 提供原装置完整的订货号 MLFB（如：7SJ6865-6AW90-0FF1 L0X）及出厂序列号（如：CP1209000334），上述信息可以从装置侧面的标牌或通过 LCD 上的菜单：MENU 键\装置属性\软件版本及订货号\读取 MLFB 订货号和 BF-Nr 信息。
- 2) 将上述信息发往 SPA 售后服务部门（400-828-9887）并告知要更改的理由。
- 3) 信息经核实后，会收到一个 mlfb.bin 文件。
- 4) 将文件存放到 U 盘，其目录结构如下：
X:\CP1209000334\XXXX.XXX
 \CP1209000335\XXXX.XXX
 \CP1209000347\XXXX.XXX
 \CP1209007339\XXXX.XXX
- 5) 装置上电后，将 U 盘插到装置前面板的 USB 口中。
 - a. 在装置正常工作状态时，选择菜单：（测试/诊断）\U盘操作\更改装置MLFB，按确定键后输入密码，这时装置 面板显示：“操作进行中，请勿拔U盘，请等待……”，然后提示“操作成功 继续”，再按确定键后提示“装置将重启 继续”，再按确定键后装置将重启，约 1 分钟后装置进入monitor状态，故障红灯亮，此时MLFB号已更改成功，并且通过LCD上的菜单：monitor\property\ (MLFB/Version)可以确认MLFB号是否为所更改的MLFB号。
 - b. 如果装置在MONITOR状态，选择菜单：USB\Download MLFB，按确定键后装置提示“In operation please wait…”，然后提示“Operation success continue”再按确认键后提示“Device restart continue”，再按确认键后装置将重启，约 1 分钟后装置仍然为monitor状态，故障灯亮，此时MLFB号已更改成功，并且通过LCD上的菜单：monitor\property\ (MLFB/Version)可以确认MLFB号是否为所更改的MLFB号。
- 6) 装置关电，更改或安装印刷线路板。
- 7) 装置重新上电后，下载与新订货号匹配的 DIGSI 组态。

2012-11-09