

7SJ686 装置硬件版本识别方法

由于装置硬件版本不同，某些固件版本（Firmware）只能在特定的硬件平台上运行，当客户需要对装置升级固件（Firmware）时，正确识别装置硬件版本十分重要。

在装置机箱侧面贴有一张设备标签



找到装置订货号最后附加的以斜线引导的两位英文字母就是该装置的硬件版本号，如上图的“/DD”。